

# **HT PV-Isotest**

EAN: 8052870670427



## Innehåll

1	VA	RNIN	IGAR OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER	. 3
	1.1	FÖF	RBEREDANDE INSTRUKTIONER	. 3
	1.2	UN	DER ANVÄNDNING	. 4
	1.3	EFT	ER ANVÄNDNING	. 4
	1.4	DEF	FINITION AV MÄT (ÖVERSPÄNNINGS) KATEGORI	. 4
2	GE	NER	ELL BESKRIVNING	. 5
	2.1	FÖF	RORD	. 5
	2.2	INS	TRUMENTFUNKTIONER	. 5
3	FÖ	RBE	REDELSER INNAN ANVÄNDNING	. 5
	3.1	INIT	TALA KONTROLLER	. 5
	3.2	INS	TRUMENTETS MATNING	. 5
	3.3	FÖF	RVARING	. 5
4	NO	MEN	IKLATUR	. 6
	4.1	TAN	JGENTBORDSBESKRIVNING	. 7
	4.2	DIS	PLAYBESKRIVNING	. 7
	4.3	STA	ARTSKÄRM	. 7
5	GE	NER	ELL MENY	. 8
	5.1	SET	Γ – INSTRUMENTINSTÄLLNINGAR	. 8
	5.1	.1	Språk	. 8
	5.1	.2	Datum och tid	. 8
	5.1	.3	Generellt	. 8
	5.1	.4	Info	. 8
6	AN	IVÄN	DARINSTRUKTIONER	. 9
	6.1	.1	Kalibrering av testledningarna	. 9
	6.1	.2	Utföra kontinuitetsmätningar i Standard (STD) läge	10
	6.1	.3	Utföra en kontinuitetsmätning i Timer (TMR) läge	12
	6.1	.4	Felsituationer	13
	6.2	MΩ	– MÄTNING AV ISOLATION PÅ PV-MODULER/STRÄNGAR/FÄLT	14
	6.2	.1	Mätning av isolation – DUAL läge	14
	6.2	2.2	Mätning av isolation – TMR läge	16
	6.2	2.3	Felsituationer	18
	6.3	GFL	– – SÖKNING EFTER FÖRHÅLLANDEN MED LÅG ISO PÅ PV-STRÄNGAR	19
	6.4	DM	M – MULTIMETERFUNKTION	22

7	SPARA RESULTAT	. 23
7.	.1 SPARA MÄTNINGAR	. 23
7.	.2 ÅTERKALLA DATA I DISPLAYEN OCH RADERA MINNET	. 24
8	ANSLUT INSTRUMENTET TILL EN PC	. 24
9	UNDERHÅLL	. 25
9	.1 GENERELL INFORMATION	. 25
9	.2 BATTERIBYTE	. 25
9	.3 RENGÖRING AV INSTRUMENTET	. 25
9	.4 END OF LIFE	. 25
10	TEKNISKA SPECIFIKATIONER	. 26
1	0.1 TEKNISKA EGENSKAPER	. 26
1	0.2 GENERELLA EGENSKAPER	. 27
	10.2.1 Referensriktlinjer	. 27
	10.2.2 Display och minne	. 27
	10.2.3 Strömförsörjning	. 27
1	0.3 MILJÖFÖRHÅLLANDEN VID ANVÄNDNING	. 27
1	0.4 TILLBEHÖR	. 27
11	APPENDIX – TEORI	. 28
1	1.1 MÄTNING AV POLARIZATION INDEX (PI)	. 28
1	1.2 DIELECTRIC ABSORPTION RATIO (DAR)	. 28
12	GARANTI	. 29
1:	2.1 GARANTI	. 29

# 1 VARNINGAR OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER

Instrumentet har tillverkats i enlighet med direktivet IEC/EN61010-1 hörande till elektroniska mätinstrument. Innan och under tiden du utför mätningar, observera följande indikationer och läs

alla noteringar som föregås av symbolen 🗥 noggrant.

- Utför inga spännings- eller strömmätningar i fuktiga miljöer
- Utför inga mätningar i närvaro av gas, explosiva eller brännbara material, eller i dammig miljö
- Undvik all kontakt med kretsen som skall mätas om inga mätningar utförs
- Undvik kontakt med bara metalldelar, med oanvända mätprober, etc.
- Utför inga mätningar om du hittar några felaktigheter på instrumentet så som deformering, sprickor, avsaknad av display, etc.
- Ägna särskild uppmärksamhet när du mäter spänningar högre än 25V i speciella miljöer och 50V i vanliga miljöer, då det finns risk för elektrisk stöt

I denna manual, och på instrumentet, används följande symboler:



Varning: observera instruktionerna som ges i denna manual; felaktig användning kan skada instrumentet eller dess komponenter.

Varning för hög spänning: risk för elektrisk stöt.



Dubbel isolering

DC-spänning

AC-spänning

Anslutning till jord

#### 1.1 FÖRBEREDANDE INSTRUKTIONER

- Detta instrument har tillverkats för användning i miljöförhållanden som specificerats i § 10.3. Använd det inte i andra miljöförhållanden.
- Instrumentet får användas för mät SPÄNNING i CAT III 1500VDC och CAT III1000VAC med en maximal spänning på 1500VDC och 1000VAC mellan ingångarna. Använd inte på kretsar som överskrider gränsvärdena som specificeras i § 10.1
- Vi rekommenderar att man följer de säkerhetsregler som gäller för att skydda användaren mot farliga strömmar och instrumentet mot felaktig användning.
- Endast tillbehören som levereras med instrumentet garanterar säkerheten. De måste vara i gott skick och utbytas mot identiska vid behov.
- Se till att batterierna är korrekt installerade.
- Innan du ansluter testledningarna till kretsen som skall mätas, kontrollera att det är den önskade funktionen som har valts.

## 1.2 UNDER ANVÄNDNING

Läs noggrant följande rekommendationer och instruktioner.

#### VARNING

• Om man inte följer varningarna och/eller instruktionerna kan det skada instrumentet och/eller dess komponenter, eller vara en fara för användaren.



Symbolen III indikerar fullt laddat batteri.

När batteriets laddning gått ner till ett minimum, visas symbolen bå displayen. Om detta händer, sluta testa och byt ut batterierna enligt instruktionerna i § 9.2.

• Instrumentet kan spara data i minnet även utan batterier.

## 1.3 EFTER ANVÄNDNING

När mätningarna är klara, slå av instrumentet genom att trycka och hålla ner **ON/OFF** knappen ett par sekunder. Om instrumentet inte skall användas under en längre period, tag ur batterierna och följ instruktionerna i § 3.3.

#### 1.4 DEFINITION AV MÄT (ÖVERSPÄNNINGS) KATEGORI

Standarden "IEC/EN61010-1: Säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning, Del 1: Generella krav, definierar vilken mätkategori, vanligen kallad överspänningsskategori, det är. § 6.7.4: Uppmätta kretsar, säger:

- Mätkategori IV är för mätningar som utförs vid lågspänningsinstallationens källa. Exempel är elmätare och mätningar på primära överströmsskydd och rippelkontrollenheter.
- **Mätkategori III** är för mätningar som utförs på installationer inuti byggnader. Exempel är mätningar på elcentraler, brytare, ledningar inklusive kablar, skenor, kopplingslådor, vägguttag i den fasta installationen, och utrustning för industriell användning samt viss annan utrustning, till exempel stationära motorer med permanent anslutning till den fasta installationen.
- **Mätkategori II** är för mätningar som utförs på kretsar direkt anslutna till lågvoltsinstallationen. Exempel är mätningar på hushållsapparater, portabla verktyg och liknande.
- Mätkategori I är för mätningar som utförs på kretsar ej direkt anslutna till huvudmatningen.
- Exempel är mätningar på kretsar som inte kommer från huvudmatningen, och speciella skyddade (internt) huvudmatade kretsar.

# 2 GENERELL BESKRIVNING

## 2.1 FÖRORD

Instrumentet är tillverkat för att utföra säkerhetstester på photovoltaic (PV) moduler/strängar för att verifiera parametrarna som ges av tillverkaren. Dessutom, mäter instrumentet isolation/kontinuitet på PV-moduler/strängar/fält.

#### 2.2 INSTRUMENTFUNKTIONER

Instrumentet har följande funktioner:

#### Kontinuitetstest på skyddsledare (RPE)

- Test med testström> 200mA i enlighet med standarderna IEC/EN62446-1,IEC/EN61557-4
- Manuell kalibrering av testledningarna.

#### Mätning av isolationsresistans på PV-moduler/strängar (MΩ)

- Testspänningar på 250V, 500V, 1000V, 1500VDC i enlighet med standarderna IEC/EN62446-1, IEC/EN61557-2
- 2 tillgängliga mätmetoder
  - > DUAL → Mätning i en sekvens av isolationen mellan strängarnas positive pol (+) och PE, och mellan strängarnas negativa pol (-) och PE.
  - > TMR  $\rightarrow$  tidsstyrd mätning mellan strängarnas negativa pol (-) och PE.

# GFL (Ground Fault Locator) är en funktion för att söka efter platser med låg isolation bland modulerna i en PV-sträng (se § 6.3).

Instrumentet är utrustat med en bakgrundsbelyst display, intern justering av kontrast och en **HELP** -knapp som kan ge hjälp till användaren medan man ansluter instrumentet till installationen. En Autoavstängningsfunktion, som också kan deaktiveras, är aktiverad vid ca. 5 minuters inaktivitet.

# **3 FÖRBEREDELSER INNAN ANVÄNDNING**

#### 3.1 INITIALA KONTROLLER

Innan leverans, har instrumentet kontrollerats båda elektriskt och mekaniskt. Alla möjliga försiktighetsåtgärder har tagits så att instrumentet levereras oskadat. Trots det, rekommenderar vi att du kontrollerar det om det har uppstått några skador under transport. Om du hittar några felaktigheter, kontakta **Elma Instruments** omedelbart. Vi rekommenderar också att du kontrollerar innehållet, så att allt är med enligt § 10.4. Om något saknas, kontakta **Elma Instruments**. Om instrumentet skall returneras,följ instruktionerna i § 12.

#### 3.2 INSTRUMENTETS MATNING

Instrument matas av batterier. För batterityp och livslängd, se i slutet av manualen.

Symbolen III indikerar att de interna batterierna har full laddning. När batteriladdningen

minskar till min. nivå U visas föregående symbol i displayen. I detta fall, sluta testa och byt batterierna enligt § 9.2.

#### Instrumentet kan spara data även utan batterier

Instrumentet är utrustat med avancerade logaritmer för att maximera batteriernas livslängd. <u>Ett långt tryck på HELP/</u> Aktiverar displayens bakgrundsbelysning. Frekvent användning av bakgrundsbelysningen minskar batteriernas livslängd.

#### 3.3 FÖRVARING

För att garantera exakta mätresultat efter en lång förvaring under extrema miljö-förhållanden, måste instrumentet få tid att acklimatisera sig till vanliga förhållanden (se §10.3).

# 4 NOMENKLATUR



- 1. Ingångar
- 2. LCD-display
- 3. Knappar ▼, ▲, ▶, ◀, SAVE/ENTER
- **4.** Anslutning av optisk/USB-kabel under en lucka
- 5. Knapp GO/STOP
- 6. Knapp HELP/
- 7. Knapp ESC/MENU
- 8. Knapp ON/OFF

Fig. 1: Beskrivning av instrumentets front



Fig. 2: Beskrivning av instrumentets översida

Fig. 3: Beskrivning av instrumentets sida

1. Ingångar P, N, E, C

1. Kontakt för anslutning av den optiskt isolerad optiska/USB utgångskabeln

#### 4.1 TANGENTBORDSBESKRIVNING

**ON/OFF** knapp för att slå på/av instrumentet

**ESC** knapp för att gå ur vald meny utan att bekräfta **MENU** knapp för att återgå till instrumentets generella meny



Knappar ◄ ▲ ▶ ▼ för att flytta pekaren i olika skärmar för att välja programparametrar
 SAVE/ENTER knapp för att spara interna parametrar och mätresultat (SAVE) och för att välja önskad funktion från menyn (ENTER)



**GO** knapp för att starta en mätning **STOP** knapp för att stoppa en mätning



**HELP** knapp för att komma åt hjälpfunktionen för, varje vald funktion, möjliga anslutningar mellan instrumentet och systemet (<u>Långt tryck</u>) för att justera bakgrundsbelysningen

#### 4.2 DISPLAYBESKRIVNING

Displayen är en grafisk modul med en upplösning på 128 x 128 punkter. Displayens första rad indikerar systemets datum/tid och visar batteriindikatorn. I displayens undre del, visas aktivt läge.

#### 4.3 STARTSKÄRM

När man slår på instrumentet, visas startskärmen i några sekunder. Den visar:

- Instrumentets modell (PV-ISOTEST)Tillverkarens namn
- Serienummer (SN:) på instrumentet
- Firmwareversion (FW:) i instrumentets minne
- Datum för senaste kalibrering (Calibrationdate:)

**PV-ISOTEST HT** SN: 20345678 HW: 1.00 FW: 1.02 Calibration date: 07/09/2020

Efter några sekunder, går instrumentet till senast valda funktion.

# 5 GENERELL MENY

Om man trycker på **ESC/MENU** knappen, visar instrumentet skärmen generell meny, i vilken instrumentet kan ställas in, de sparade mätningarna kan visas och önskad mätfunktion kan väljas.

Använd pekaren för att välja en av valen och bekräfta med

ENTER för att gå in i önskad funktion.

## 5.1 SET – INSTRUMENTINSTÄLLNINGAR

Ställ pekaren på **SET** med pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med **ENTER**. Displayen visar skärmen som listar de olika inställningarna för instrumentet.

Inställningarna ligger kvar även när man slår av instrumentet.

#### 5.1.1 Språk

Flytta pekaren till **Language** med pilknapparna ( $\blacktriangle$ , $\triangledown$ )och bekräfta med **ENTER**. Instrumentet visar skärmen där man kan ställa in systemspråket.

Välj önskat spark med pilknapparna ( $\blacktriangle$ , $\triangledown$ ). Tryck **ENTER** för att bekräfta eller **ESC** för att återgå till föregående skärm.

#### 5.1.2 Datum och tid

- 1. Ställ pekaren på "Data Time" med pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med ENTER.
- 2. Displayen visar skärmen där du kan ställa in systemets datum/tid både i European (EU) och i USA (US) format.
- 3. Ställ in önskade enheter med pilknapparna ( $\blacktriangleleft$ ,  $\blacktriangleright$ ).
- 4. Tryck på **SAVE** för att spara inställningarna; meddelandet "Data saved" visas i några sekunder.
- 5. Tryck på **ESC/MENU** för att gå ur utan att spara och återgå till föregående skärm.

#### 5.1.3 Generellt

Flytta pekaren till **General** med pilknapparna ( $\blacktriangle$ ,  $\triangledown$ ) och bekräfta med **ENTER**. Instrumentet visar skärmen där man kan aktivera/deaktivera Autoavtängningen och knappljud.

Gör valen genom att använda pilknapparna ( $\blacktriangle$ , $\triangledown$ ). Tryck **ENTER** för att bekräfta eller **ESC** för att återgå till föregående skärm.

#### 5.1.4 Info

Flytta pekaren till **Info** med pilknapparna ( $\blacktriangle$ ,  $\triangledown$ ) och bekräfta med **ENTER**.

Instrumentet visar startskärmen enligt bilden till höger. Tryck **ESC** för att återgå till huvudmenyn.

MENU       14/09 -17:34         DMM       :       Voltage         MQ       :       Insulation:         GFL       Find Insul. fault         RPE       :       Continuity         SET       :       Settings         MEM       :       Data saved         PC       :       Data transfer         SET       14/09 -17:34       Image         Date       and time       General settings         Information       SET       14/09 - 17:34       Image         Month       :       0.9       Nonth         Year       :       Image       Image         SET       14/09 - 17:34       Image       Image         SET       14/09 - 17:34       Image       Image <th>ENU       14/09 -17:34         MM       : Voltage         Ω       : Insulation:         FL       Find Insul. fault         PE       : Continuity         ET       : Settings         EM       : Data saved         C       : Data transfer         ET       14/09 -17:34         anguage         ate and time         eneral settings         aformation         ET       14/09 - 17:34         English         Italian         Español         Deutsch         Français         Portuguese         SET       14/09 - 17:34         ormat       :&lt; EU &gt;         ear       :&lt; 20 &gt;         lonth       :&lt; 09 &gt;         ay       :&lt; 14 &gt;         our       :&lt; 17 &gt;         linute       :&lt; 34 &gt;</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	ENU       14/09 -17:34         MM       : Voltage         Ω       : Insulation:         FL       Find Insul. fault         PE       : Continuity         ET       : Settings         EM       : Data saved         C       : Data transfer         ET       14/09 -17:34         anguage         ate and time         eneral settings         aformation         ET       14/09 - 17:34         English         Italian         Español         Deutsch         Français         Portuguese         SET       14/09 - 17:34         ormat       :< EU >         ear       :< 20 >         lonth       :< 09 >         ay       :< 14 >         our       :< 17 >         linute       :< 34 >					
DMM       : Voltage         MΩ       : Insulation:         GFL       Find Insul. fault         RPE       : Continuity         SET       : Settings         MEM       : Data saved         PC       : Data transfer         SET       14/09 - 17:34         Language       Date and time         General settings       Information         SET       14/09 - 17:34         English       Italian         Italian       Español         Deutsch       Français         Portuguese       SET         SET       14/09 - 17:34         Hour       : EU >         Year       : EU >         Year       : 20 >         Month       : 09 >         Day       : 14 >	MM: Voltage $Ω$ : Insulation:FLFind Insul. faultPE: ContinuityET: SettingsEM: Data savedC: Data transferET14/09 - 17:34anguageate and timeeneral settingsaformationET14/09 - 17:34EnglishItalianEspañolDeutschFrançaisPortugueseSET14/09 - 17:34ormat: EU >ear: 20 >onth: 09 >ay: 14 >our: 17 >linute: 34 >		MENU	14/09 -1	7:34	
MΩ : Insulation: GFL Find Insul. fault RPE : Continuity SET : Settings MEM : Data saved PC : Data transfer SET 14/09 - 17:34 Language Date and time General settings Information SET 14/09 - 17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09 - 17:34 Format : EU > Year : EU > Year : EU > Year : 20 > Month : 09 > Day : 14 > Hour : 17 >	Ω : Insulation: FL Find Insul. fault PE : Continuity ET : Settings EM : Data saved C : Data transfer ET 14/09-17:34 anguage ate and time eneral settings aformation ET 14/09-17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09-17:34 ormat : EU  ear : 20 honth : 09 ay : 14 our : 17 linute : 34	ı	DMM :	Voltage		
GFL Find Insul. fault RPE : Continuity SET : Settings MEM : Data saved PC : Data transfer SET 14/09 - 17:34 Language Date and time General settings Information SET 14/09 - 17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09 - 17:34 Format : EU > Year : 20 > Month : 09 > Day : 14 > Hour : 17 >	FL Find Insul. fault   PE : Continuity   ET : Settings   EM : Data saved   C : Data transfer     ET 14/09 - 17:34     anguage   ate and time   eneral settings   aformation     ET   14/09 - 17:34     English   Italian   Español   Deutsch   Français   Portuguese     SET   14/09 - 17:34     ormat   :<   Euglish   Italian   Español   Deutsch   Français   Portuguese     SET   14/09 - 17:34   ormat   :<   Euglish   Italian   Español   Deutsch   Français   Portuguese     SET   14/09 - 17:34     inute   :<   34	9	ΜΩ :	Insulation	n:	
RPE       : Continuity         SET       : Settings         MEM       : Data saved         PC       : Data transfer         SET       14/09 - 17:34         Language       Date and time         General settings       Information         SET       14/09 - 17:34         English       Italian         Italian       Español         Deutsch       Français         Portuguese       SET         SET       14/09 - 17:34         Hour       : EU >         Year       : EU >         Year       : 20 >         Month       : 09 >         Day       : 14 >	PE : Continuity ET : Settings EM : Data saved C : Data transfer ET 14/09 - 17:34 anguage ate and time eneral settings formation ET 14/09 - 17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese <u>SET 14/09 - 17:34</u> ormat : EU ear : EU ear : 20 ionth : 09 ay : 14 our : 17 linute : 34 English		GFL	Find Insu	ıl. fault	
SET : Settings MEM : Data saved PC : Data transfer SET 14/09-17:34 Language Date and time General settings Information SET 14/09-17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09-17:34 Format : EU > Year : 20 > Month : 09 > Day : 14 > Hour : 17 >	ET : Settings EM : Data saved C : Data transfer ET 14/09-17:34 anguage ate and time eneral settings oformation ET 14/09-17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese <u>SET 14/09-17:34</u> ormat : EU > ear : 20 > lonth : 09 > ay : 14 > our : 17 > linute : 34 >		RPE :	Continuit	y	
MEM : Data saved PC : Data transfer SET 14/09-17:34 Language Date and time General settings Information SET 14/09-17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09-17:34 Format : EU > Year : 20 > Month : 09 > Day : 14 > Hour : 17 >	EM : Data saved C : Data transfer ET 14/09-17:34 anguage ate and time eneral settings aformation ET 14/09-17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09-17:34 ormat : EU > ear : 20 > lonth : 09 > ay : 14 > our : 17 > linute : 34 >		SET :	Settings		
PC : Data transfer SET 14/09-17:34 Language Date and time General settings Information SET 14/09-17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09-17:34 Format : EU > Year : 20 > Month : 09 > Day : 14 > Hour : 17 >	C : Data transfer ET 14/09 -17:34 anguage ate and time eneral settings aformation ET 14/09 - 17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese <u>SET 14/09 - 17:34</u> ormat : EU ear : 20 Ionth : 09 ay : 14 our : 17 linute : 34 English		MEM :	Data sav	ed	
SET       14/09 - 17:34         Language         Date and time         General settings         Information         SET       14/09 - 17:34         English         Italian         Español         Deutsch         Français         Portuguese         SET       14/09 - 17:34         Format       :< EU >         Year       :< 20 >         Month       :< 09 >         Day       :< 14 >         Hour       :< 17 >	ET 14/09-17:34		PC :	Data trar	nsfer	
Language Date and time General settings Information SET 14/09 – 17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09 – 17:34 Format : < EU > Year : < 20 > Month : < 09 > Day : < 14 > Hour : < 17 >	anguage ate and time eneral settings formation ET 14/09-17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09-17:34 ormat : (EU) ear : (20) lonth : (09) ay : (14) our : (17) linute : (34)		SET	14/09 -17:	34	
Date and time General settings Information SET 14/09 - 17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09 - 17:34 Format : (EU) Year : (20) Month : (09) Day : (14) Hour : (17)	ate and time eneral settings aformation ET 14/09-17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09-17:34 ormat : < EU > ear : < 20 > lonth : < 09 > ay : < 14 > our : < 17 > linute : < 34 >		Langua	200		
General settings Information SET 14/09 – 17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09 – 17:34 Format : < EU > Year : < 20 > Month : < 09 > Day : < 14 > Hour : < 17 >	eneral settings afformation ET 14/09 – 17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09 – 17:34 ormat : (EU) ear : (20) lonth : (09) ay : (14) our : (17) linute : (34)		Data	nd time		
Seneral settings Information SET 14/09 – 17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09 – 17:34 Format : (EU) Year : (20) Month : (09) Day : (14) Hour : (17)	ET 14/09 – 17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09 – 17:34 ormat : < EU > ear : < 20 > Ionth : < 09 > ay : < 14 > our : < 17 > linute : < 34 >					
SET       14/09 - 17:34         English         Italian         Español         Deutsch         Français         Portuguese         SET         14/09 - 17:34         Format         Year         Year         109 >         Day         144 >         Hour         17 >	ET 14/09 – 17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09 – 17:34 ormat : (EU) ear : (20) lonth : (09) ay : (14) our : (17) linute : (34)		Genera	al settir	igs	
SET 14/09 – 17:34	ET 14/09 – 17:34		Inform	ation		
SET 14/09 – 17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09 – 17:34 Format : < EU > Year : < 20 > Month : < 09 > Day : < 14 > Hour : < 17 >	ET 14/09 – 17:34 English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09 – 17:34 ormat : EU > ear : 20 > Ionth : 09 > ay : 14 > our : 17 > linute : 34 >					
English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09-17:34 Format : < EU > Year : < 20 > Month : < 09 > Day : < 14 > Hour : < 17 >	English Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09-17:34 ormat : (EU) ear : (20) lonth : 09) ay : (14) our : (17) linute : (34)		SET 14/	09 – 17:34		
Italian Español Deutsch Français Portuguese <u>SET 14/09 - 17:34</u> Format : (EU) Year : (EU) Month : (09) Day : (14) Hour : (17)	Italian Español Deutsch Français Portuguese SET 14/09-17:34 ormat : EU > ear : 20 > lonth : 09 > ay : 14 > our : 17 > linute : 34 >	l	Engl	ish		
SET 14/09 – 17:34 Format : ( EU ) Year : ( 20 ) Month : ( 09 ) Day : ( 14 ) Hour : ( 17 )	Espanol Deutsch Français Portuguese SET 14/09 – 17:34 ormat : (EU) ear : (20) lonth : (09) ay : (14) our : (17) linute : (34)	1	Italia	an		
Français Portuguese <u>SET 14/09 - 17:34</u> Format : (EU) Year : (20) Month : (09) Day : (14) Hour : (17)	Français         Portuguese         SET       14/09 – 17:34         ormat       : < EU >         ear       : < 20 >         lonth       : < 09 >         ay       : < 14 >         our       : < 17 >         linute       : < 34 >		Espa Deut	sch		
Portuguese         SET 14/09 – 17:34         Format       : EU >         Year       : EU >         Year       : EU >         Month       : O9 >         Day       : 14 >         Hour       : 17 >	SET       14/09 - 17:34         ormat       :<         ear       :         Ear       :         Ionth       :         09 >         ay       :         inute       :         34 >	t	Fran	çais		
SET       14/09 - 17:34         Format       : < EU >         Year       : < 20 >         Month       : < 09 >         Day       : < 14 >         Hour       : < 17 >	SET       14/09 - 17:34         ormat       : < EU >         ear       : < 20 >         lonth       : < 09 >         ay       : < 14 >         our       : < 17 >         linute       : < 34 >		Port	uguese		
Format: < EU →	ormat : ( EU ) ear : ( 20 ) lonth : ( 09 ) ay : ( 14 ) our : ( 17 ) linute : ( 34 )		SET	14/09 - 17:	34	_
Year : (20) Month : (09) Day : (14) Hour : (17)	ear : < 20 > lonth : < 09 > ay : < 14 > our : < 17 > linute : < 34 >		Forma	t :•	EU 🕨	
Month : < 09 > Day : < 14 > Hour : < 17 >	lonth : ( 09 ) ay : ( 14 ) our : ( 17 ) linute : ( 34 )		Year	: •	20 🕨	
Day : (14) Hour : (17)	ay : < 14 > our : < 17 > linute : < 34 >		Month	: •	09 🕨	
Hour : ∢ 17 ▶	our : < 17 > linute : < 34 >		Day	:•	14 🕨	
	linute :∢34 ▶		Hour	:4	17 🕨	
Minute :∢ 34 ▶			Minute	: :•	34 🕨	
-			-			





# 6 ANVÄNDARINSTRUKTIONER

## 6.1. RPE – KONTINUITETSMÄTNING PÅ MODULER/STRÄNGAR/PV-FÄLT

Meningen med denna mätning är att utföra ett kontinuitetstest av skyddsledare (från spett till jord och ansluten främmande jord) och överspänningsskyddens jordanslutning på PV-installationer. Testet måste utföras med en testström > 200mA enligt beskrivningen i IEC/EN62446-1 och IEC/EN61557-4.

## 6.1.1 Kalibrering av testledningarna

R Itest	-Ω -mA
Itest	- mA
STD 2.00Ω	Ω
MODE Lim.	> <b></b> ¢<
<ol> <li>Använd pilknapparna</li></ol>	)4
R	- Ω
Itest	- m A
3. Anslut testledningarna till varandra som visas i Fig. 4	
STD 2.00Ω	Ω
MODE Lim.	>ф<
▲ 1000 × Blu Blue ▲ CAT III 1500V -= CAT III 1000V ~ INPUT MAX 1500V -= 1000V ~ Azul Blau Bleu	
Verde Green	
Vert Grün	

Fig. 4: Kompensering av testledningarnas resistans

Använd pilknapparna ◀ eller ► och välj läge "> \u03c6 <". Displayen visar skärmen till höger.</li>

15/10 -	18:04	
-		Ω
st -		mA
2 000		0
Lim.		>¢<
	15/10 - - st - 2.00Ω Lim.	15/10 – 18:04  st 2.00Ω Lim.

5. Tryck **GO/STOP** för att starta kalibreringen. Meddelandet "Measuring..." följt av "Verification" och "Zeroing" somvisas i en sekvens på skärmen.

6. Vid slutet av kompenseringsproceduren, om det uppmätta resistansvärdet är ≤5Ω, ljuder instrumentet två gånger för godkänt resultat och visar värdet på testledningarnas kompenserade resistans, vilken dras bort från de efterföljande kontinuitetsmätningarna, nere till höger på displayen.

#### 6.1.2 Utföra kontinuitetsmätningar i Standard (STD) läge

 Ställ pekaren på RPE med pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med ENTER. Displayen visar följande skärm. Symbolen "STD" visas på displayen.

- 2. Använd pilknapparna ◀ eller ► och välj läge ""Lim.". Displayen visar skärmen till höger.
- Använd pilknapparna (▲,▼) för att ställa in gränsvärdet för kontinuitetsmätningen, vilket kan väljas i ett område mellan
   0.01Ω ÷ 9.99Ω i steg om 0.01Ω (det finns inga fastställda gränsvärden i standarderna, men ett vanligt värde är 1Ω).
- 4. Utför kalibreringen av testledningarna (se § 6.1.1).

RPE	15/10 -	18:04	
R	-		Ω
Ite	st -		mA
	Measu	uring	
STD	2.00Ω		Ω
MODE	Lim.		> <b></b> ¢<







5. Anslut instrumentet till PV-modulen/strängnoden som testas och till huvudjordningen på systemet som visas i Fig. 5.



Fig. 5: Anslutning av instrument för kontinuitetsmätning på strukturer i PV-installationen



VARNING När man trycker på GO/STOP kan olika felmeddelanden visas av instrumentet (se § 6.1.4) och därför startar inte testet. Kontrollera och om möjligt eliminera problemet som orsakar felmeddelandet innan du fortsätter testet.

6. Tryck **GO/STOP** för att starta testet. Om inga fel visar sig, visar instrumentet meddelandet "**Measuring...**" som visas till höger.



- 7. Vid slutet av mätningen, visar instrumentet värdet på resistansen på det objekt som testats. Om resultatet är lägre än inställd maxgräns, visar instrumentet meddelandet "OK" (värde lägre eller lika som inställt gränsvärde), annars visas meddelandet "NO OK" (värde högre än inställd maxgräns) som visas till höger.
- Tryck SAVE för att spara testresultatet i instrumentet minne (se § 7.1) eller ESC/MENU för att lämna skärmen utan att spara och återgå till huvudskärmen

RPE 15/	10 – 18:04	
R	0.23	Ω
Itest	210	mA
	OK	
STD 2.00	Ω	0.06 Ω
MODE Lin	n.	> <b>¢</b> <

#### 6.1.3 Utföra en kontinuitetsmätning i Timer (TMR) läge

- 1. Ställ pekaren på **RPE** med pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med **ENTER**. Displayen visar följande skärm.
- Använd pilknapparna (▲,▼) för att välja Timer läge. Symbolen "TMR" visas på displayen.
- 3. Använd pilknapparna ◀ eller ► och välj läge ""Lim.". Displayen visar skärmen till höger.
- 4. Använd pilknapparna (▲,▼) för att ställa in gränsvärdet för kontinuitetsmätningen, vilket kan väljas i ett område mellan 0.01Ω
  ÷ 9.99Ω i steg om 0.01Ω (det finns inga fastställda gränsvärden i standarderna, men ett vanligt värde är 1Ω).
- 5. Använd pilknapparna ◀ eller ► och välj läge "**Time**". Displayen visa skärmen till höger.
- 6. Använd pilknapparna (▲,▼) för att ställa in **längden på** kontinuitetsmätningen (Timer), vilken kan väljas i ett område mellan 3s ÷ 99s i steg om 3s.
- 7. Utför kalibreringen av testledningarna (se § 6.1.1).
- 8. Anslut instrumentet till PV-modulen/strängen som testas och till huvud jord som visas i Fig. 5.

<u>/!\</u>
------------

När man trycker på **GO/STOP**, kan olika felmeddelanden visas av instrumentet (se § 6.1.4), och därför startar inte testet. Kontrollera och eliminera, om möjligt, problemet som orsakar meddelandet, innan du fortsätter med testet

VARNING

- Tryck GO/STOP för att starta testet. Om inga fel-förhållanden uppstår, startar instrumentet en serie av oavbrutna mätningar under hela den inställda Timertiden, samt ljuder kort var 3s, och visar alternativt meddelandena "Measuring..." och " Please wait..." som visas till höger. <u>På detta sätt, kan</u> användaren flytta från en punkt till en annan på platsen där mätningen utförs.
- 10. Vid slutet av mätningen, visar instrumentet <u>max. värde</u> <u>tillsammans med de värden som delmätningarna gjorde.</u> Om resultatet är lägre än inställt max. gränsvärde, visar instrumentet meddelandet "OK" (värde lägre eller lika med inställt gränsvärde), annars visas meddelandet "NO OK" (värde högre än inställt gränsvärde) som visas till höger.
- 11. Tryck på **SAVE** för att spara testresultatet i instrumentets minne (se § 7.1) eller **ESC/MENU** för att lämna skärmen utan att spara och återgå till huvudskärmen

RPE	15/10 -	- 18:04	_
R	-		Ω
Ite	st -		mA
т	-		S
TMR	2.00Ω	12s	Ω
MODE	Lim.	Time	>ф<
RPE	15/10 – 6	:04 PM	_
R	-		Ω
Ite	st -		mA
т	-		s
TMR	2.00Ω	12s	Ω
MODE	Lim.	Time	> <b></b> ¢<
RPE	15/10 -	18:04	
R	-		Ω
Ite	st -		mA
т	-		s
-			
TMR	2.00Ω	12s	Ω
NODE	Lim.	Time	>@<

RPE	15/10 -	18:04	
R	0	.23	Ω
Ites	st 2	09	mA
т	1	1	s
	Please	wait	
STD	2.00Ω	12s	0.06 Ω
MODE	Lim.	Time	> <b></b> ¢<
RPE 1	5/10 - 6:	04 PM	
RPE 1	5/10 – 6: 0	04 PM	Ω
RPE 1 R Ite	<u>5/10 – 6:</u> 0 st 2	04 PM ).54 209	Ω mA
RPE 1 R Ite T	<u>5/10 – 6:</u> 0 st 2 0	04 PM 0.54 209	Ω mA S
RPE 1 R Ite T	<u>5/10 - 6:</u> 0 st 2 0	04 PM ).54 ?09 )	Ω mA S
RPE 1 R Ite T	<u>5/10 - 6:</u> 0 st 2 0	04 PM ).54 209 ) ) K 125	Ω mA S

#### 6.1.4 Felsituationer

 För att nollställa värdet av den kompenserade resistansen, utför en ny kompenseringsprocedur med en resistans högre än 5Ω t.ex. med öppna testledningar. Meddelandet "Zero Reset" visas på skärmen.

 Om instrumentet detekterar en spänning högre än 3V vid ingångarna E och C, utförs det inte testet, avger ett långt ljud och visar meddelandet "V.Input > 3V".

3. Om instrumentet detekterar att den kalibrerade resistansen är högre än den uppmätta resistansen, avger instrumentet ett långt ljud och visar meddelandet: "Zeroing NOT OK"

4. Om instrumentet detekterar en resistans högre än  $5\Omega$  vid ingångarna, avges ett långt ljud, det kompenserade värdet nollställs och meddelandet "Zero Reset" visas.

5. Om instrumentet detekterar en kalibrerad resistans högre än den uppmätta resistansen (t.ex. om man använder andra testledningar) vid ingångarna, avges ett långt ljud och visar en skärm som till höger. Utför en kalibreringsåterställning med öppna testledningar och starta en ny kalibrering.

RPE	15/10 -	18:04	
R	-		Ω
Ite	st -		mA
	Zero	Reset	
STD	2.00Ω		Ω
MODE	Lim.		> <b>φ</b> <

RPE	15/10 -	- 18:04	
R	-		Ω
Ite	st -		mA
STD	V.Inpu	ıt > 3V	
MODE	Lim.		>φ<

RPE	15/10 -	- 18:04		
R	(	0.03	Ω	
Ite	st 2	212	mA	
Zeroing NOT OK				
STD	2.00Ω		0.220 Ω	
MODE	Lim.		> <b>∳</b> <	

RPE 15/10 - 18:04			
R	:	>4.99	Ω
Ite	st 4	49	mA
Zero Reset			
STD	2.00Ω		Ω
MODE	Lim.		> <b>¢</b> <

RPE	15/10 -	- 18:04	
R	-		Ω
Ite	st -		mA
Rcal > Rmis			
STD	2.00Ω		Ω
MODE	Lim.		> <b>∳</b> <

## 6.2 MΩ – MÄTNING AV ISOLATION PÅ PV-MODULER/STRÄNGAR/FÄLT

## VARNING

- Isolationsmätningen kan utföras på en enskild modul, på en sträng eller på ett system som består av flera strängar som är parallellkopplade
- Om modulen/strängen/systemet har en på ansluten till jord, måste denna anslutning kopplas bort tillfälligt



- I enlighet med IEC/EN62446-1, måste testspänningen Vtest vara ≥ systemspänningen
- IEC/EN62446-1 anger 1MΩ som minimum isolationsresistans gränsvärde för system med en spänning högre än 120V
- Koppla bort strängen/systemet från invertern och ev. urladdare
- Det rekommenderas ett utföra isolationsmätningen innan blockerande dioder

Generellt, mäter instrumentet isolation i följande lägen:

- > DUAL läge → instrumentet mäter isolation i en sekvens mellan den positive polen (+) och PE referens och mellan den negativa polen (-) och PE referens på PV-moduler, -strängar och -fält.
- ➤ TMR läge → instrumentet mäter kontinuerligt (med en max längd på 999s) mellan ingång "N" och PE referens, och visar min resistansvärde som tagits vid slutet av den valda tiden. I denna mätning kan instrumentet även beräkna DAR (Dielectric Absorption Ratio) och PI (Polarization Index) om testets längd är tillräckligt för beräkning av dessa parametrar.

#### 6.2.1 Mätning av isolation – DUAL läge

 Ställ pekaren på MΩ med pilknapparna(▲,▼) och bekräfta med ENTER. Displayen visar skärmen till höger. Genom att använda pilknapparna (▲,▼) igen, välj "DUAL" mätläge, i läge "MODE".

MΩ	15/10 -	18:04	
Vtest Rins	(+)	(-)	- V - ΜΩ
	Rp -	M	Ω
	0V 0V	0V 0V	0V 0V
DUAL	1500V Vtest.	1.00MΩ Lim.	

- 2. Använd pilknapparna ◀ eller ► och välj läge "Vtest" för att ställa in testspänning.
- Använd pilknapparna (▲,▼) för att välja en av följande testspänningar (Vnom): 250, 500, 1000, 1500VDC. Notera att i enlighet med IEC/EN62446-1, skall testspänningen Vtest vara ≥ systemspänningen
- 4. Använd pilknapparna ◀ eller ► och välj läge "Lim.".Displayen visa skärmen som till höger.

Använd pilknapparna (▲,▼) för att ställa in min. gränsvärde för isolationsmätningen, vilket kan väljas mellan värdena 0.05, 0.10, 0.23, 0.25, 0.50, 1.00, 50MΩ.

Notera att IEC/EN62446-1 anger 1MΩ som min. isolationsgränsvärde system med högre spänning än 120 V

MΩ	15/10 -	18:04	
Vtest Rins	(+)	(-)	) - V - ΜΩ
	Rp -	M	Ω
	VPN OV	VPE OV	VNE OV
DUAL	1500V Vtest	1.00MΩ Lim.	



6. Anslut instrumentet till PV-strängen som skall testas enligt Fig. 6. Testet kan också utföras på flera strängar som är parallella med varandra. Kom ihåg att skydd som är kopplade till strängkablarna måste kopplas bort och att det rekommenderas att mäta innan blockerande dioder.



Instrumentets anslutning för isolationsmätning i DUAL läge

# $\wedge$

VARNING

När man trycker på **GO/STOP**, kan olika felmeddelanden visas av instrumentet (se § 6.2.3), och därför startar inte testet. Kontrollera och eliminera, om möjligt, problemet som orsakar meddelandet, innan du fortsätter med testet.

7. <u>Tryck och hall in GO/STOP i 2s</u> för att starta testet. Om inga feltillstånd uppstår, visar instrumentet meddelandet "Measuring..." som visas till höger. I fältet "Vtest", visas testspänningen som genereras av instrumentet. <u>Längden på testet kan bero på närvaron eller frånvaron av kapacitanser.</u>

MΩ	15/10 -	- 18:04	
Vtest Rins	(+)	(-)	- V - ΜΩ
	Rp -	M	Ω
	VPN 1480V	VPE -750V	VNE 748V
Measuring			
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODE	Vtest.	Lim.	

MΩ 15/10 - 18:04 1510 Vtest 1515 v MΩ Rins >100 >100 Rp >100 MΩ VPN VPE VNE 1480V -750V 748V οк DUAL 1500V 1.00MΩ MODE Vtest. Lim

- 8. Instrumentet utför följande tester i en sekvens:
  - Isolation mellan strängens positiva pol (+) och jordanslutningen
  - Isolation mellan strängens negative pol (-) och jordanslutningen
  - Beräkningen av värdet **Rp** ges av parallellen av mätningarna
     (+) och (-)

Om "**Rp≥Lim**", visar instrumentet meddelandet "**OK**", för att indikera mätningens **positiva** resultat.

Tryck på **SAVE** för att spara testresultatet i instrumentets minne (se § 7.1) eller **ESC/MENU** för att lämna skärmen utan att spara och återgå till huvudmätskärmen.

#### 6.2.2 Mätning av isolation – TMR läge

- Placera pekaren på MΩ med pilknapparna(▲,▼) och bekräfta med ENTER. Displayen visar skärmen till höger. Genom att använda pilknapparna (▲,▼) igen, välj "TMR" mätläge i läge "MODE".
- Använd pilknapparna ◄ eller ► och välj läge "Vtest" för att ställa in testspänning.
- Använd pilknapparna (▲,▼) för att välja en av följande testspänningar (Vnom): 250, 500, 1000, 1500VDC. Notera att i enlighet med IEC/EN62446-1 måste testspänningen Vtest vara ≥ systemspänningen.
- Använd pilknapparna ◄ eller ► och välj läge "Lim.". Displayen visar en skärm som till höger.
- Använd pilknapparna (▲,▼) för att ställa in min. gränsvärde för isolationsmätningen, vilket kan väljas mellan värdena 0.05, 0.10, 0.23, 0.25, 0.50, 1.00, 50MΩ. Notera att IEC/EN62446-1 anger 1MΩ som min. isolationsresistansgränsvärde för systemspänning högre än 120V.
- 6. Använd pilknapparna ◀ eller ► och välj läge"**Time**". Displayen visar en skärm som till höger.
- Använd pilknapparna (▲,▼) för att ställa in mättiden i området: 3s ÷ 999s.
- 8. Anslut instrumentet till PV-strängen som skall testas enligt Fig. 7. Testet kan också utföras på flera parallella strängar. Kom ihåg att skydd som är anslutna till sträng-Kablarna måste kopplas bort och att vi rekommenderar att man mäter innan blockerande dioder.

Ri(- Tim	e -		MΩ s
DAR	F	21	
	VPN OV	VPE OV	VNE OV
TMR	1500V	1.00MΩ	35
MODE	Vtest.	Lim.	Time
MΩ	15/10 -	- 18:04	
MΩ Vtes Ri( Tin	15/10 - t(-) - -) - ne -	- 18:04  	V MΩ s
MΩ Vtes Ri( Tin DAR	15/10 - t(-) - ne -	- 18:04   	V ΜΩ 5
MΩ Vtes Ri( Tin DAR	15/10 - -) - ne - VPN 0V	- 18:04	V MΩ s ···· VNE 0V

15/10 - 18:04

MΩ

Vtest(-)







Instrumentanslutning för isolationsmätning i TMR läge



#### VARNING

När man trycker på **GO/STOP**, kan olika felmeddelanden visas av instrumentet (se § 6.2.3), och därför startar inte testet. Kontrollera och eliminera, om möjligt, problemet som orsakar meddelandet, innan du fortsätter med testet.

 <u>Tryck och håll ner GO/STOP i 2s</u> för att starta testet Om inga feltillstånd uppstår, visar instrumentet meddelandet "Measuring..." så som visas till höger. I fältet "Vtest (-)", visas testspänningen som genereras av instrumentet.

MΩ 15/10 – 18:04			
Vtest(	-)		V
Ri(-)	· - ·		MΩ
Time			s
DAR	F	ч	
	VPN	VPE	VNE
	0 V 0	0 V	0 V
Measuring			
TMR	1500V	1.00MΩ	700s
MODE	Vtest.	Lim.	Time

10. Om "Ri(-)≥Lim", visar instrumentet meddelandet "OK", för att indikera mätningens positiva resultat. <u>Om mättiden är ≥60s</u>, visar instrumentet värdet av parametern DAR (Dielectric Absorption Ratio) (se § 11.2). <u>Om mättiden är ≥600s</u>, visar instrumentet både värdet av parametern DAR (Dielectric Absorption Ratio) och värdet av parametern PI (Polarization Index) (se § 11.1).

Tryck **SAVE** för att spara testresultatet i instrumentets minne (se § 7.1) eller **ESC/MENU** för att lämna skärmen utan att spara och återgå till mäthuvudskärmen.

MΩ	15/10 -	- 18:04		
Vtest	v			
Ri(-	) >1	00	MΩ	
Time	e 6	00	s	
DAR	1.41	PI	1.02	
	VPN OV	VPE OV	VNE OV	
ОК				
TMR	1500V	1.00MΩ	700s	
MODE	Vtest.	Lim.	Time	

#### 6.2.3 Felsituationer

- Om instrumentet detekterar ett av följande förhållanden: "|VPN| > 1500V", "|VPE| > 1500V" eller "|VNE| > 1500V", avslutas mätningen, det avger ett långt ljud, och meddelandet "V>LIM" visas på displayen. Kontrollera utgångsspänningen från PV-strängen.
- <u>I DUAL läge</u>, om instrumentet, när man trycker på GO/STOP, detekterar en spänning VPN<0V, avslutas mätningen, det avger ett långt ljud och meddelandet "Reverse P-N" visas på displayen. Kontrollera polariteten och instrumentets anslutningar till PVsträngen.
- <u>I DUAL läge</u>, om instrumentet, när man trycker på GO/STOP, detekterar en spänning 0<VPN<30V, avslutas mätningen, det avger ett långt ljud och meddelandet "VPN < LIM" visas på displayen. Kontrollera utgångsspänningen från PV-strängen vilken bör vara ≥30V.
- I DUAL läge, om instrumentet, när man trycker på GO/STOP, detekterar ett av följande förhållanden på uppmätta spänningar:RMS(VPN) - |(VPN) DC| <10RMS(VPE) - |(VPE) DC| <10RMS(VNE) - |(VNE) DC| <10är det inte ok (närvaro av ACkomponenter på ingångsspänningar), och mätningen avslutas, det avger ett långt ljud och meddelandet "VAC>LIM" visas på displayen. Kontrollera ingångsspänningarna från PV-strängen.
- Om instrumentet detekterar att spänningen mellan de positive och negative polerna är större än inställd testspänning, visas meddelandet "VPN>Vtest" på displayen och instrumentet avslutar mätningen, eftersom det inte följer IEC/EN62446-1. Kontrollera systemspänningen, ändra parameter och Vtest om nödvändigt och repetera testet.
- 6. Om instrumentet detekterar att **Rp<Lim**, visas meddelandet"**NOT OK**" i displayen.

MΩ	15/10 -	- 18:04	
Vtest	(+)	(-	) - v
Ins.re			- MΩ
	Rp -	N	IΩ
	VPN	VPF	VNE
>	1500V	-750V	758V
	V >	LIM	
MΩ	15/10 -	- 18:04	
	(+)	(-	)
Ins.re			- MΩ
	Ro -	M	0
-	1480V	-750V	748V
	Reven	se P-N	
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODE	Vtest.	Lim.	
мΩ	15/10 - 1	18:04	
Marat	(+)	(-)	
vtest Ins.re			- ν - ΜΩ
	Ro -	M	0
	20V	-750V	748V
	VPN	< LIM	
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODE	Vtest.	Lim.	
MΩ	15/10 -	18:04	
Vtest	(+)	(-)	- v
lns.re			- MΩ
	Rp -	M	Ω
	VPN	VPE	VNE
1	480V	-750V	748V
	VAC	> LIM	
MODE	1500V Vtest	1.00MΩ	
	e court.		
MΩ	15/10 -	18:04	
Vtest	(+)	(-)	0 V
lns.re	>100	>10	MΩ
	Rp >	100 M	Ω
	VPN	VPE	VNE
1	500V	-750V	748V
	VPN>	<ul> <li>Vtest</li> </ul>	
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODE	Vtest.	Lim.	
MΩ	15/10 -	18:04	
Vtest	(+) 1540	(-) 152	0 V
Ins.re	0.1	>10	οMΩ
	Rp 0	.1 M	Ω
1	500V	-750V	VNE 748V
	NO	ГОК	
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODE	Vtest.	Lim.	

## 6.3 GFL – SÖKNING EFTER FÖRHÅLLANDEN MED LÅG ISO PÅ PV-STRÄNGAR

I GFL (Ground Fault Locator) funktionen, kan instrumentet ge en indikering om positionen av ett enskilt fel med låg isolation som finns i en sträng i installationen, t.ex. inträngning av vatten eller fukt i PV-modulens kopplingslåda. Instrumentet mäter ingångsspänningarna, och enligt obalansen mellan V(+) och V(-) i förhållande till jord, detekterar det den antagna positionen av felet på strängen.

## VARNING

GFL-funktionen tillåter upptagning av korrekta resultat ENDAST vid följande förhållanden:

- Testet utförs på en <u>enskild sträng</u> frånkopplad från invertern, skydd samt anslutningar för funktionsjord.
- Enskilt fel av låg isolation placerat var som helst i strängen.
- > Isolationsresistansen för det enskilda felet  $<0.1 M\Omega$ .
- Beroende på slumpmässigheten av dessa fel, rekommenderar vi att man utför dessa mätningar vid samma omgivningsförhållanden som när felet rapporterades.
- Placera pekaren på GFL med pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med ENTER. Displayen visar skärmen till höger. Indikeringen "Rp" visar parallellen av isolationsresistanserna av positiv (+) och negativ (-) pol på strängen som testas.



GFL	15/10 - 1	8:04	
Rp		-	MΩ
VEN	VE	E	VNE
OV	0	v	OV
10	1500V	0.10MΩ	
NMOD	Vtest.	Lim.	

- 2. Använd pilknapparna ◀ eller ► och välj läge "NMOD för att ställa in antal moduler på strängen som testas.
- 3. Använd pilknapparna (▲,▼) för att välja antal moduler, mellan: 4 ÷ **50.**
- 4. Använd pilknapparna ◀ eller ► och välj läge "Vtest" för att ställa in testspänningen.
- Använd pilknapparna (▲,▼) för att välja en av följande testspänningar (Vnom): 250, 500, 1000, 1500VDC. I enlighet med IEC/EN62446-1 skall man ställa in testspänningen Vtest≥Vnom av systemspänningen.
- 6. Använd pilknapparna ◀ eller ► och välj läge "Lim.".Displayen visar skärmen till höger.
- 7. Använd pilknapparna ( $\blacktriangle$ ,  $\bigtriangledown$ ) för att ställa in **min** gränsvärde för isolationsmätningen, vilket kan väljas mellan **0.05 M** $\Omega$  och **0.10M** $\Omega$ .



8. Anslut instrumentet till PV-strängen som skall testas enligt Fig. 8. Kom ihåg att skydd anslutna till strängen skall kopplas bort och att man bör mäta innan blockerande dioder.



Fig. 8: Instrumentets anslutning för isolationsmätning i GFL läge



När man trycker på **GO/STOP**, kan olika felmeddelanden visas av instrumentet (se § 6.2.3), och därför startar inte testet. Kontrollera och eliminera, om möjligt, problemet som orsakar meddelandet, innan du fortsätter med testet.

VARNING

9. <u>Tryck och håll ner GO/STOP i 2s</u> för att starta testet (isolationsmätning i DUAL läge). Om inget feltillstånd uppstår, visar instrumentet meddelandet "**Measuring...**" som visas till höger.

10. <u>Utan några feltillstånd (Rp≥Lim)</u>, visar Instrument skärmen till höger och meddelandet "OK" visas i displayen

Om det finns ett fel (Rp<Lim) i position 0 (innan den första module), visar instrumentet skärmen till höger och meddelandet "GND: Fault (+)..1" på displayen. Kontrollera isolationsstatus på ledaren (+) som kommer från strängen.



11. Om det finns ett fel (Rp<Lim) i position <u>NMOD+1 (efter den sista modulen)</u>, visar instrumentet skärmen till höger och meddelandet "GND: Fault NMOD..(-)" på displayen. Kontrollera isolationsstatus på ledaren (-) som kommer från strängen.

- 12. Om det finns ett fel (Rp<Lim) i position 1 (mellan modul 1 och 2), visar instrumentet skärmen till höger och meddelandet "GND:Fault 1..2" på displayen. Kontrollera isolationsstatus på kopplingslådorna som tillhör modulerna (1 och 2 i detta exempel) och tillhörande anslutningskablar
- 13. Om det finns ett fel (Rp<Lim) i position NMOD (mellan den näst sista och sista modulen), visar instrumentet skärmen till höger och meddelandet "GND: Fault NMOD-1..NMOD" på displayen. Kontrollera isolationsstatus på kopplingslådorna som tillhör modulerna och tillhörande anslutningskablar.

14. <u>Om det finns ett fel (Rp<Lim) inom strängen</u>, visar instrumentet skärmen till höger och meddelandet (relevant till exemplet med NMOD = 14) "GND: Fault 8..9" på displayen. Kontrollera isolationsstatus på kopplingslådorna som tillhör modulerna (1 och 2 i detta exempel) och tillhörande anslutningskablar.

Resultaten av funktionen GFL kan inte sparas i instrumentets minne.

VARNING





#### 6.4 DMM – MULTIMETERFUNKTION

I denna funktion, visar instrumentet RMS- och DC-värdena på spänningar mellan positiv (+) och negativ (-) pol, mellan positiv (+) pol och jord och mellan negativ (-) pol och jord, för att se om det finns AC-komponenter på ingångsspänningarna.

1. Placera pekaren på **DMM** med pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med **ENTER**. Displayen visar skärmen till höger.



- 2. Anslut instrumentet till PV-strängen som skall testas som visas i Fig. 8.
- 3. Spänningsvärdena visas på displayen som på skärmen till höger.

v
V
v
V
v
v



VARNING

Resultaten av funktionen DMM kan inte sparas i instrumentets minne.

# 7 SPARA RESULTAT

elma 🌕 instruments

Instrumentet tillåter att man kan spara max 999 uppmätta värden. Sparade data kan återkallas i displayen och raderas när som helst, och när man sparar, kan de associeras med upp till tre nivåer av numeriska markörer relevant till installationens namn, PV-sträng och PV-modulen (med max värde 250). För varje nivå finns det 20 markörnamn tillgängliga, vilka kan ändras av användaren, **genom en PC-anslutning med den tillhörande programvaran**. Det är också möjligt att lägga till en kommentar associerad till mätningen.

## 7.1 SPARA MÄTNINGAR

- **1.** Tryck på **SAVE/ENTER** med det uppmätta resultatet kvar på displayen. Skärmen till höger visas på displayen. Den innehåller:
  - "Measurement" vilket visar den första tillgängliga minnseplatsen
  - Första markören (t.ex.: "Installation") till vilken ett numeriskt värde mellan 1 ÷ 250 kan läggas till Den andra markören (t.ex.: "String") till vilken ett numeriskt värde mellan 0 (- - -) ÷ 250 kan läggas till
  - Den tredje markören (t.ex.: "Module") till vilken ett numeriskt värde mellan 0 (- -) ÷ 250 kan läggas till
  - "Comment" associerad med mätningen, I vilken et text på max
     30 tecken kan läggas till
- 3. Välj "Comment" och tryck på **SAVE/ENTER** för att skriva in önskad text. Följande skärm med ett virtuellt tangentbord visas på displayen:
- 4. Använd pilknapparna ◀ eller ► för att flytta pekaren till valt tecken och tryck **SAVE/ENTER** för att skriva in kommentaren.
- 5. Flytta pekaren till "DEL" och tryck **SAVE/ENTER** för att radera det valda tecknet.
- 6. Flytta pekaren till "END" och tryck **SAVE/ENTER** för att bekräfta kommentaren och återgå till föregående skärm.

SAVE 15/10 - 18:04 Measure 003 Installation 001 String ---Module ---Comment: max 30 digits





## 7.2 ÅTERKALLA DATA I DISPLAYEN OCH RADERA MINNET

- 1. Placera pekaren på **MEM** med pilknapparna (▲, ▼) och bekräfta med **ENTER**. Skärmen till höger visas på displayen. Skärmen innehåller:
  - > Numret på minnesplatsen där mätningen är sparad
  - > Datumet när mätningen sparades
  - > Typ av mätning som sparats
  - Totalt antal sparade mätningar på varje skärm, och återstående minne
- 2. Använd pilknapparna (▲,▼) för att välja den mätning du vill återkalla till displayen.
- 3. Tryck **SAVE/ENTER** för att visa den sparade mätningen. Tryck **ESC/MENU** för att återgå till föregående skärm
- 5. Välj "DEL" för att radera hela minnet i instrumentet. Följande skärm visas på displayen:
- 6. Tryck **SAVE/ENTER** för att bekräfta radera. Meddelandet "**Memory empty**" visas på displayen.
- 7. Tryck **MENU/ESC** för att gå ur funktionen och återgå till huvudmenyn

# 8 ANSLUT INSTRUMENTET TILL EN PC

## VARNING

- Anslutningen mellan instrumentet och PC'n utförs med kabeln C2006.
- För att överföra data till en PC, är det nödvändigt att installera både programvaran och drivrutinerna för kabeln C2006 på datorn.
- $\underline{\wedge}$
- Innan du ansluter, är det nödvändigt att välja den port som skall användas och korrekt (57600 bps) på PC'n. För att ställa in dessa parametrar, starta programvaran och se programmets on-line hjälp.
- Den valda porten får inte vara använd av andra enheter eller applikationer, t.ex. en mus, ett modem etc. Stäng applikationer som körs med hjälp av Enhetshanteraren i Microsoft Windows, om nödvändigt.
- Den optiska porten sander ut osynlig LED-strålning. Titta inte in direct med optiska instrument. Klass 1M LED-apparat enligt IEC/EN60825-1.

För att överföra data till en PC, följ denna procedur:

- 1. Slå på instrumentet genom att trycka på ON/OFF.
- 2. Anslut instrumentet till PC'n via den optiska/USB-kabeln C2006.
- 3. Tryck **ESC/MENU** för att öppna huvudmenyn.
- 4. Använd pilknapparna (▲, ▼) för att välja "PC", och komma åt dataöverföringsläget och bekräfta med SAVE/ENTER.
- 5. Instrumentet visar följande
- 6. Använd programvaran för att aktivera dataöverföring (se programmets on-line hjälp).

003 004 005 006 007	17/0 18/0 19/0 19/0 19/0	9/20 9/20 9/20 9/20 9/20 9/20	RΡΕ ΜΩ ΜΩ ΜΩ ΜΩ
Tot: 007 ↑↓	 ↓	Free: S	992
Rec	Pag	DEL	
			_
MEM	15/10 - 1	8:04	
N	Dat	te	lype
0.0.4	4 5 4 6 4		
001	15/09	9/20	RPE
001	15/09 16/09	9/20 9/20	RPE RPE
001 002 003	15/09 16/09 17/09	9/20 9/20 9/20	RPE RPE RPE
001 002 003 004 005	15/09 16/09 17/09 18/09	9/20 9/20 9/20 9/20	RPE RPE RPE MΩ
001 002 003 004 005 006	15/09 16/09 17/09 18/09 19/09	9/20 9/20 9/20 9/20 9/20 9/20	RPE RPE MΩ MΩ
001 002 003 004 005 006 007	15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 19/09	9/20 9/20 9/20 9/20 9/20 9/20 9/20	RPE RPE ΜΩ ΜΩ ΜΩ
001 002 003 004 005 006 007	15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 19/09	9/20 9/20 9/20 9/20 9/20 9/20 9/20 9/20	RPE RPE MΩ MΩ MΩ MΩ
001 002 003 004 005 006 007 Tot: 007	15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 19/09 19/09	9/20 9/20 9/20 9/20 9/20 9/20 9/20 9/20	RPE RPE MΩ MΩ MΩ MΩ

15/10 - 18:04

Date

15/09/20

MEM

Ν.

001



Pag

DEL

MENU	15/10 – 18:04
DMM	: Voltage
MΩ	: Insulation:
GFL	: Find Insul. fault
RPE	: Continuity
SET	: Settings
MEM	: Data saved
PC	: Data transfer
PC	15/10 – 18:04
	CONNECTION

RPE

## 9 UNDERHÅLL

#### 9.1 GENERELL INFORMATION

Instrumentet som du har köpt, är ett precisionsinstrument. När du använder och förvarar instrumentet, so noggrant på de rekommendationer som finns i denna manual för att undvika skador eller fara under användning. Använd inte instrumentet i miljöer med hög luftfuktighet eller höga temperaturer. Utsätt inte för direkt solljus. Slå alltid av instrumentet efter användning. Om instrumentet inte skall användas under en längre period, ta ur batterierna för att undvika läckage som kan skada instrumentets interna kretsar.

#### 9.2 BATTERIBYTE

När symbolen för låg batterinivå 🗌 visas på displayen, eller om instrumentet under ett test visar meddelandet "low battery", är det nödvändigt att byta batterierna.



**VARNING** Endast experter och utbildade tekniker bör göra detta. Innan detta görs, se till att alla kablar är bortkopplade från ingångarna.

- 1. Slå av instrumentet genom att trycka och hålla ner ON/OFF.
- 2. Ta bort kablarna från ingångarna.
- 3. Lossa batteriluckans skruv och ta bort luckan.
- 4. Ta bort alla batterierna från utrymmet och byt dem mot nya batterier av samma typ (se § 10.2.3), och var noga med polariteten.
- 5. Sätt tillbaka batteriluckan på sin plats och skruva fast den.
- 6. Släng inte batterierna i naturen. Använd batteriåtervinningen.

#### 9.3 RENGÖRING AV INSTRUMENTET

Använd en mjuk och torr trasa för att rengöra instrumentet, ingenting annat får användas.

#### 9.4 END OF LIFE



**VARNING:** denna symbol indikerar att instrumentet, dess tillbehör och batterierna måste återvinnas på korrekt sätt

# **10 TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

#### **10.1 TEKNISKA EGENSKAPER**

Noggrannhet visas som [%avl. + (antal siffror) \* upplösning] vid 23°C ± 5°C, <80%RH

#### **DC Spänning**

Område [V]	Upplösning [V]	Noggrannhet
3 ÷ 1500	1	±(1.0%avl. + 2D)

#### AC TRMS

Område [V]	Upplösning [V]	Noggrannhet
3 ÷ 1000	1	±(1.0%avl. + 3D)

Frekvensområde: 42.5 ÷ 69Hz ; Spänningar nollade för mätvärden <3V

#### Isolationsresistans (MΩ) R(+), R(-), Rp – DUAL läge

, ,			
Testspänning DC [V]	Område [V]	Upplösning [V]	Noggrannhet
	0.1 ÷ 0.99	0.01	
250, 500, 1000, 1500	1.0 ÷ 19.9	0.1	±(5.0%avl. + 5D)
	20 ÷ 100	1	

(\*) Noggrannhet given för VPN≥240V, Rfault≥10 $\Omega$ . Noggrannhet av Rp och R(+) deklareras inte om R(+)≥0.2M $\Omega$  och R(-)<0.2M $\Omega$ →, Noggrannhet av Rp and R(-) deklareras inte om R(+) <0.2M $\Omega$  och R(-) ≥0.2M $\Omega$ 

Oppen kretsspänning	<1.25 x testspänning
Kortslutningsström	<15mA (peak) för varje testspänning
Testström	> 1mA på R = $1k\Omega x$ Vnom (med VPN, VPE, VNE= 0)

#### Isolationsresistans (MΩ) – TIMER läge

Testspänning DC [V]	Område [MΩ]	Upplösning [MΩ]	Noggrannhet
	0.01 ÷ 9.99	0.01	
250, 500, 1000, 1500	10.0 ÷ 99.9	0.1	±(5.0%avi. + 5D)

Öppen kretsspänning	<1.25 x testspänning
Kortslutningsström	<15mA (peak) för varje testspänning
Testström	> 1mA på R = $1k\Omega x$ Vnom (med VPN, VPE, VNE= 0)
Valbar Timer:	3s ÷ 999s

#### Kontinuitet på skyddsledare (RPE)

Område [Ω]	Upplösning [Ω]	Noggrannhet
0.00 ÷ 9.99	0.01	
10.0 ÷ 99.9	0.1	±(2.0%avl. + 2D)
100 ÷ 1999	1	

Testström:>200mA DC upp till  $5\Omega$  (inkl. kablar), upplösning 1mA, noggrannhet  $\pm(5.0 \% \text{ avl.} + 5D)$ Öppen kretsspänning $4 < V_0 < 10V$ 

#### GFL – Jordfelssökare

Testspänning DC [V]	Område [MΩ]	Upplösning [MΩ]	Noggrannhet Rp(*)	Position noggrannhet
	0.1 ÷ 0.99	0.01		
250, 500, 1000, 1500	1.0 ÷ 19.9	0.1	±(5.0%avl. + 5D)	$\pm$ 1modul
	20 ÷ 100	1		

## 10.2 GENERELLA EGENSKAPER

## 10.2.1 Referensriktlinjer

Instrumentsäkerhet:	IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-030, IEC/EN61010-2-033, IEC/EN61010-2-034
EMC:	IEC/EN61326-1
Säkerhet mättillbehör:	IEC/EN61010-031
Generellt:	IEC/EN62446-1
Mätning MΩ:	IEC/EN61557-2
Mätning RPE:	IEC/EN61557-4
Isolation:	dubbel isolering
Nedsmutsningsgrad:	2
Mätkategori	KAT III 1500V DC, KAT III 1000V AC Max 1500VDC, 1000V AC mellan ingångar

#### 10.2.2 Display och minne

Typ av display:	grafisk COG 128x128 pxl, med bakgrundsbelysning
Sparade data:	max 999 tester
PC-interface:	optisk/USB

#### 10.2.3 Strömförsörjning

Batterityp:	6x1.5V alkaline type AA LR06 or 6x1.2V NiMH rechargeable batteries type AA LR06
Låg batteriindikering	symbol 🗌 på displayen
Batteri livslängd:	> 500 tester (för varje funktion)
Autoavstängning:	efter 5 minuters inaktivitet

#### 10.2.4. Mekaniska egenskaper

Storlek (L x B x H)	235 x 165 x 75mm
Vikt (inkl. batterier):	1.2kg
Kapslingsklass:	IP40

## 10.3 MILJÖFÖRHÅLLANDEN VID ANVÄNDNING

Referenstemperatur	23°C ± 5°C (73°F ± 41°F)
Användningstemperatur	0°C ÷ 40°C (32°F ÷ 104°F)
Luftfuktighet	<80%RH
Förvaringstemperatur	-10°C ÷ 60°C (14°F ÷ 140°F)
Förvaring luftfuktighet	<80%RH
Max höjd:	2000m (6562ft

## 10.4 TILLBEHÖR

Se den bifogade packlistan

# 11 APPENDIX – TEORI

## **11.1 MÄTNING AV POLARIZATION INDEX (PI)**

När man applicerar hög spänning på isolationen, rätar de elektriska dipolerna som finns i isolationen upp sig i riktningen av det applicerade elektriska fältet. Detta fenomen kallas <u>polarisation</u>. På grund av de polariserade molekylerna, genereras en polarisations- (absorptions-) ström, vilket sänker det totala värdet av isolationsresistansen.

Parameter **PI** består av förhållandet mellan värdet på isolationsresistansen efter 1 minut och efter 10 minuter. Testspänningen upprätthålls under hela testet, och vid slutet visar instrumentet värdet på förhållandet:

$$PI = \frac{Ins.re(10min)}{Ins.re(1min)}$$

Några referensvärden:

PI-värde	Isolationstillstånd
från 1.0 till 1.25	Ej acceptabelt
från 1.4 till 1.6	Ok
>1.6	Bra

## 11.2 DIELECTRIC ABSORPTION RATIO (DAR)

Parametern **DAR** består av förhållandet mellan värdet på isolationsresistansen efter 30s och efter 1 minut. Testspänningen upprätthålls under hela testet, och vid slutet visar instrumentet värdet av förhållandet:

$$DAR = \frac{Ins.re(1min)}{Ins.re(30sec)}$$

Några referensvärden:

DAR-värde	Isolationstillstånd
< 1.0	Farligt
från 1.0 till 2.0	Tveksam
från 2.0 till 4.0	Ok
>4.0	Bra

# **12 GARANTI**

## 12.1 GARANTI

Instrumentet har en garanti gällande material- eller tillverkningsdefekter, i enlighet med de generella försäljningsreglerna. Under garantitiden, kan felaktiga delar bytas ut. Tillverkaren reserverar sig rätten att reparera eller byta ut produkten. Om instrumentet skall skickas till service eller en återförsäljare, betalar kunden transporten. Transporten kan bestämmas innan. En rapport måste alltid bifogas med paketet, där det framgår anledningen till produktens retur. Använd bara originalförpackningen för transport; skador som uppstår på grund av att man inte använder originalemballage bekostas av kunden. Tillverkaren tar ej ansvar för skada på människor eller skada på egendom.

Garantin gäller inte i följande fall

- Reparation och/eller utbyte av tillbehör och batterier (täcks inte av garantin).
- Reparationer som kan bli nödvändiga som en följd av felaktig användning av instrumentet eller beroende på dess användning med icke kompatibla applikationer.
- Reparationer som kan bli nödvändiga på grund av felaktigt emballage.
- Reparationer som kan bli nödvändiga som en följd av något som utförts av icke auktoriserad personal.
- Modifikationer som gjorts på instrumentet utan tillverkarens tillåtelse.
- Användning som inte tillåts i specifikationerna eller i manualen.

Innehållet i denna manual får inte reproduceras i någon form utan tillverkarens tillstånd.

Våra produkter är patenterade och våra varumärken är registrerade. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och priser om det är nödvändigt på grund av teknisk utveckling.





Elma Instruments A/S Ryttermarken 2 DK-3520 Farum T: +45 7022 1000 F: +45 7022 1001 info@elma.dk www.elma.dk Elma Instruments AS Garver Ytteborgsvei 83 N-0977 Oslo T: +47 22 10 42 70 F: +47 22 21 62 00 firma@elma-instruments.no www.elma-instruments.no Elma Instruments AB Pepparvägen 27 S-123 56 Farsta T: +46 (0)8-447 57 70 F: +46 (0)8-447 57 79 info@elma-instruments.se www.elma-instruments.se